

PARTS LIST No. D58713 01004L

部 品 表
PARTS LIST

型 式
MODEL **DLW-400LSW**

 **デンヨー株式会社**
Denyo Co., Ltd.

適用製造番号
SERIAL No. 5672197~

パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、DLW-400LSW型エンジン溶接・発電機の部品を収録してあります。
2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。

- 1) 機械型式および製造番号
- 2) 部品番号および部品名称
- 3) 所要数量

3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。

貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。

4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。

5. 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。

6. 見出番号に*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんからアセンブリでご注文ください。

7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

ALL	: 当該機種に共通	p.	: 頁
Ass'y	: アッセンブリ	Re.	: 後
Fr.	: 前	R. H.	: 右
L. H.	: 左	STD	: 標準型
No.	: 番号	→	: 変更追加部品記載ページの指示
O. P.	: 選択部品		

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。製品の仕様により部品が変わる場合がありますので、お客様にご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。

8. このパーツリストに使用している左（L. H.）および右（R. H.）は発電機側よりエンジンを見た場合を表しています。

9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「株式会社 クボタ D1105-K3B ディーゼル部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine Welder/Generator Model DLW-400LSW.
2. When placing orders, specify the following details;
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration or the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	:Some parts differ from unit to unit	P.	:Page
Ass'y	:Assembly	Re.	:Rear
Fr.	:Front	R.H.	:Right
L.H.	:Left	STD	:Standard
No.	:Number	→	:Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
O.P.	:Optional Parts		



Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.

8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the generator side.
9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "KUBOTA Corporation D1105-K3B Diesel Engine Parts Catalogue."


目 次
I N D E X

名 称 N a m e	頁 Page
エンジン溶接・発電機セット..... Engine-Driven DC Welder/Generator Set	1 - 1
発電機組立..... Generator Ass'y	2 - 1
制御盤組立..... Control Panel Ass'y	3 - 1
電装品組立（その１）..... Electric Parts Ass'y(Part 1)	4 - 1
電装品組立（その２）..... Electric Parts Ass'y(Part 2)	5 - 1
エンジン・ラジエータ組立..... Engine & Radiator Ass'y	6 - 1
バッテリー組立..... Battery Ass'y	7 - 1
マフラー組立..... Muffler Ass'y	8 - 1
燃料タンク組立..... Fuel Tank Ass'y	9 - 1
ボンネット組立（その１）..... Bonnet Ass'y(Part 1)	10 - 1
ボンネット組立（その２）..... Bonnet Ass'y(Part 2)	11 - 1
銘 板 組 立..... Name Plate Ass'y	12 - 1
リモートコントロールボックス組立（選択部品）..... Remote Control Box Ass'y(O.P.)	13 - 1





見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1		発電機組立 Generator Ass'y	p. 2-1参照 Refer to p. 2-1						
2		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p. 3-1参照 Refer to p. 3-1						~5878924
		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p. 3-1-1参照 Refer to p. 3-1-1						5878925~ 5920003
		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p. 3-1-2参照 Refer to p. 3-1-2						5920004~
3		電装品組立 (その1) Electric Parts Ass'y (Part 1)	p. 4-1参照 Refer to p. 4-1						
		電装品組立 (その2) Electric Parts Ass'y (Part 2)	p. 5-1参照 Refer to p. 5-1						
4		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p. 6-1参照 Refer to p. 6-1						~5688723
		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p. 6-1-1参照 Refer to p. 6-1-1						5688724~
5		バッテリー組立 Battery Ass'y	p. 7-1参照 Refer to p. 7-1						
6		マフラ組立 Muffler Ass'y	p. 8-1参照 Refer to p. 8-1						
7		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 9-1参照 Refer to p. 9-1						~5688723
		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 9-1-1参照 Refer to p. 9-1-1						5688724~ 5908660
		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 9-1-2参照 Refer to p. 9-1-2						5908661~
8		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y (Part 1)	p. 10-1参照 Refer to p. 10-1						~5686725
		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y (Part 1)	p. 10-1-1参照 Refer to p. 10-1-1						5686726~
		ボンネット組立 (その2) Bonnet Ass'y (Part 2)	p. 11-1参照 Refer to p. 11-1						
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 12-1参照 Refer to p. 12-1						~5878924
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 12-1-1参照 Refer to p. 12-1-1						5878925~ 5878924
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 12-1-2参照 Refer to p. 12-1-2						5878925~ 5920003
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 12-1-3参照 Refer to p. 12-1-3						5920004~
		リモートコントロールボックス組立 (選択部品) Remote Control Box Ass'y (O.P.)	p. 13-1参照 Refer to p. 13-1						



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
	D 52411 03303	発電機結線図 Generator Connection Diagram						~5878924
	D 52411 03313	発電機結線図 Generator Connection Diagram						5878925~ 5920003
	D 52411 03323	発電機結線図 Generator Connection Diagram						5920004~
	D 53580 01203	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram						~5830413
	D 53580 01213	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram						5830414~
	D 58413 00004	取扱説明書 Instruction Manual						~5795394
	D 58413 00014	取扱説明書 Instruction Manual						5795395~ 5875534
	D 58413 00024	取扱説明書 Instruction Manual						5875535~ 5878924
	D 58413 00034	取扱説明書 Instruction Manual						5878925~ 5920003
	D 58413 00044	取扱説明書 Instruction Manual						5920004~





見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 41100 00403	ロータ組立 Rotor Ass'y		1					
1- 1	Y 06018 20037	整流器 Rectifier	S10VB60	(1)					
1- 2	Y 06018 22638	サージ アブソーバ Surge Absorber	TNR15G 431K	(1)					~5844401
	Y 06018 22692	サージ アブソーバ Surge Absorber	TND14V-431KB00AAAA0	(1)					5844402~
1- 3	Y 00712 06307	ベアリング Bearing	6307DDU C3	(1)					
1- 4	Y 00800 00035	止め輪 Snap Ring		(1)					
2	Y 00124 10030	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	D 41111 00103	ファン Fan		1					
4	Y 00171 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
5	W 78113 15102	エンド ブラケット End Bracket		1					
6	D 51350 01303	電機子組立 Armature Ass'y		1					~58235487
	D 51350 01313	電機子組立 Armature Ass'y		1					5823548~
7	D 41530 00202	エンド ブラケット End Bracket		1					
8	D 41390 00003	励磁機界磁組立 Field Ass'y, exciter		1					
9	Y 00171 05035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
10	D 41315 00004	セット ボルト Set Bolt		4					
11	Y 00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
12	Y 00412 12000	平座金 Plain Washer		4					
13	Y 00300 12000	六角ナット Hex. Nut		4					
14	D 51544 00003	保護カバー Cover		1					
15	D 41853 00004	口出線固定ブラケット Bracket		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
16	Y 00171 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
17	Y 00124 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
18	D 41554 00104	保護カバー Cover, fan		1					
19	Y 00171 06040	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
	Y 00379 06000	六角ナット Hex. Nut		1					
20	D 41331 00703	発電機フット Generator Foot		1					
21	D 41331 00603	発電機フット Generator Foot		1					
22	Y 00123 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
23	W 08050 83904	防振ゴム Rubber Suspension		2					
24	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut		2					








見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A=STD B=O.P. (remote control)							
1	D 55113 02302	制御板 Control Panel	D52240 01803	1					~5878924
	D 55113 02312	制御板 Control Panel	D52240 01813	1					5878925~ 5920003
	D 55113 02322	制御板 Control Panel	D52240 01823	1					5920004~
2	Y 00218 06030	小ネジ Machine Screw		5					
3	Y 06018 03072	切換器 Selector Switch	SK-2022MSA-A	1				SW6	
	Y 06018 30014	マイクロスイッチ Miniature Switch	VX-011-1A3	(1)					
4	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
5	Y 06018 40028	可変抵抗器 (電流調整器) Rheostat (Current Regulator)	RV24YN20SB500Ω		1			VR1A	
	Y 06018 40219	可変抵抗器 (電流調整器) Rheostat (Current Regulator)	RA25YN20SB500Ω			1		VR1A	
	Y 06018 40103	ツマミ Knob	K-2195	1					
	W 08018 83003	絶縁物 Insulator		1					
5- 1	D 42673 04904	ノイズ フィルタ Noise Filter				1		C8, 9	
6	Y 06018 40028	可変抵抗器 (電流調整器) Rheostat (Current Regulator)	RV24YN20SB500Ω		1			VR1B	
	Y 06018 40219	可変抵抗器 (電流調整器) Rheostat (Current Regulator)	RA25YN20SB500Ω			1		VR1B	
	Y 06018 40100	ツマミ Knob	K-2195	1					
	W 08018 83003	絶縁物 Insulator		1					
6- 1	D 42673 04904	ノイズ フィルタ Noise Filter				1		C10, 11	
7	Y 06018 40095	可変抵抗器 (アーク フォース トリマ) Rheostat (Arc Force Trimmer)	RV24YN20SB2kΩ	2				VR2A, B	
	Y 06018 40170	ツマミ Knob	K-2195	2					
	W 08018 83003	絶縁物 Insulator		2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
8	Y 06018 31605	eモード: 切換スイッチ Switch, e mode	WR-13KSE	1				SW1	~5878924
	Y 06018 31379	eモード: 切換スイッチ Switch, e mode	S-3AW	1				SW1	5878925~ 5920003
	Y 06018 31605	eモード: 切換スイッチ Switch, e mode	WR-13KSE	1				SW1	5920004~
9	Y 06018 00408	周波数計 Frequency Meter	FCF-5 45~65Hz 220V	1				F	
10	Y 06018 05745	交流電流計 AC Ammeter	ACF-5 0~75A	1				A	
11	Y 06018 00268	交流電圧計 AC Voltmeter	SCF-5A 0~300V	1				V	
12	Y 06018 40202	可変抵抗器 (電圧調整器) Rheostat (Voltage Regulator)	RA30YN20SB1kΩ	1				VR3	
	Y 06018 40100	ツマミ Knob	K-2195	1					
	W 08018 83003	絶縁物 Insulator		1					
13	Y 06018 05089	遮断器 Circuit Breaker	NF-63CV 3P 45A SHT (AC200V)	1				CB	
14	Y 00210 04080	小ネジ Machine Screw		2					
	Y 02070 04000	六角ナット Hex. Nut		2					
15	Y 06018 11018	コンセント Receptacle	1136X 125V 15A	2				CON1, 2	
16	Y 00271 04012	小ネジ Machine Screw		4					
17	Y 06018 31613	溶接特性切換スイッチ Switch	SLA-215K	2				SW4A, B	
18	Y 06021 00025	スタータ スイッチ Starter Switch	KUBOTA 15248-63592	1					
	Y 06021 00221	キー Key	KUBOTA 15248-63702	(2)					
19	D 32662 00224	エンジン モニタ Engine Monitor	MT-75	1					~5856723
	D 32662 01804	エンジン モニタ Engine Monitor	MT-75G	1					5856724~
	Y 00271 03008	小ネジ Machine Screw		4					
20	Y 06018 22414	漏電リレー Earth Leakage Relay	NV-ZE DC12V 30mA	1				22	

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
21	Y 00210 04025	小ネジ Machine Screw		2					
22	W 87018 60004	出力端子板 Set Board, output terminal		1					
23	W 78118 61004	出力端子 Output Terminal		4					
24	W 08018 30604	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
25	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		12					
26	Y 00414 08000	平座金 Plain Washer		8					
27	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer		4					
28	Y 00395 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
29	Y 00300 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
30	W 87018 64004	ラバー シール Rubber Seal		1					
31	Y 00169 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
32	Y 06018 15109	接地端子 Ground Terminal	T-381	1					
33	Y 06018 15186	出力端子 Output Terminal	T-017	2					
34	W 08018 88204	溶接出力端子 Output Terminal, welding		4					
35	W 08018 40104	絶縁ワッシャ Insulator Washer		4					
36	W 08018 40004	絶縁ワッシャ Insulator Washer		4					
37	W 08018 41204	端子押え板 Set Washer, output terminal		4					
38	W 08018 84004	蝶ナット Wing Nut		4					
39	Y 00395 12000	六角ナット Hex. Nut		8					
40	Y 00422 12000	バネ座金 Spring Washer		8					
41	Y 00414 12000	平座金 Plain Washer		12					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
42	D 42683 04704	ノイズ フィルタ Noise Filter		2				C2~5	
43	D 52371 00103	出力端子カバー Cover, output terminal		1					
	D 52374 00104	ラバー シート Rubber Sheet		1					
44	D 52371 00003	出力端子カバー Cover, output terminal		1					
	D 52374 00004	ラバー シート Rubber Sheet		1					
45	W 08218 00014	カラー Collar		4					
46	D 93112 00004	スティ ラバー Stay Rubber		2					
47	Y 00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
48	Y 00169 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
	Y 00387 06000	六角ナット Hex. Nut		1					
49	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
50	Y 06018 31311	リモート スイッチ Remote Control Switch	M-2022L/B-G			2		SW10A, B	
51	Y 06018 12913	リモート コンセント Remote Control Receptacle	NJW-243-RF			2		MR1, 2	
	Y 06018 11428	キャップ Cap	NJW-24-Rca			2			
52	Y 00211 03010	小ネジ Machine Screw				8			
	Y 00384 03000	六角ナット Hex. Nut				8			



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A=O.P. (remote control)							
1	D 52615 01203	電装品取付板 Set Panel, electric parts		1					
2	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	Y 06018 20666	自動電圧調整器 Automatic Voltage Regulator	AN-5W-203R	1				AVR	
	Y 06018 06681	ヒューズ Fuse	FGMQ 250V 5A	(1)					
4	Y 00169 05015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
5	Y 06018 42347	固定抵抗器 Resistor	GG20W 30Ω	1				R1	
6	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		2					
7	Y 06018 23204	整流器 Rectifier	S5VB60	2				Re2, 3	
8	Y 00271 03015	小ネジ Machine Screw		2					
9	Y 06018 15422	連結端子台 Terminal Board	KT20 8P	1				TB1	
	D 95220 01604	中継端子用シール Decal; Symbol Mark		1					
10	Y 00271 04025	小ネジ Machine Screw		2					
11	Y 06022 00475	エマージェンシ ユニット Emergency Unit	KUBOTA 17472-60605	1					
12	Y 00271 05025	小ネジ Machine Screw		4					
13	Y 06022 01273	ランプ タイマ Lamp Timer	KUBOTA 15694-65992	1					
14	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		1					
15	Y 06018 26134	コンデンサ Condenser	25FAEN205UJ	1				C6	
16	Y 00271 03015	小ネジ Machine Screw		1					
17	Y 06018 04203	直流変流器 DC Current Transformer	L03S050D15	1				CT-AC	
18	Y 06018 01123	計器用変流器 Current Transformer, ammeter	COC-3A 150/5A	1				CT1	
19	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
20	Y 06018 06640	ヒューズ Fuse	65A	1					
21	D 52141 00404	フィン ブラケット Bracket		1					~5769564
	D 52141 00414	フィン ブラケット Bracket		1					5769565~
22	D 52141 00304	フィン ブラケット Bracket		1					~5769564
	D 52141 00314	フィン ブラケット Bracket		1					5769565~
23	Y 06018 42262	固定抵抗器 Resistor	GG20W 1kΩ	2				R2A, B	
24	Y 00271 04010	小ネジ Machine Screw		4					
25	Y 06018 26170	コンデンサ Condenser	160LGSN10000MBD12 160V 10000μF	4				C1, 2A, B	
26	D 52618 00404	絶縁ラバー Insulator Rubber		4					
27	Y 00271 04010	小ネジ Machine Screw		8					
28	D 42683 04204	接続板 Connection Plate		2					
29	D 42683 04304	接続板 Connection Plate		2					
30	Y 00171 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
31	Y 02072 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
32	Y 00178 06014	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
33	Y 06018 23256	整流器 Rectifier	DF-200BA-80	2				Re1A, B	
34	D 42680 00403	I G B T モジュール組立 IGBT Module Ass'y		2					
34- 1	Y 06018 21258	I G B T モジュール IGBT Module	CM400E2U-12F	(2)				PTRA, B	
34- 2	D 99258 00044	I G B T 保護基板 IGBT Protective Unit	PC-40	(2)				IPA, B	
35	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		16					
36	D 52673 00404	接続板 Connection Plate		1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
37	D 52673 00304	接続板 Connection Plate		1					
38	Y 06018 03660	サーミスタ Thermistor	150-103-75	2				TH A, B	
39	Y 00210 03010	小ネジ Machine Screw		2					
40	D 52617 00604	電装品カバー Cover, electric parts		2					
41	Y 06050 11412	リベット Rivet	4592	8					
42	D 52673 00704	冷却フィン Cooling Fin		1					
43	D 52673 01004	接続板 Connection Plate		2					
44	Y 06018 04202	直流変流器 DC Current Transformer	L03S200D15	2				DCCTA, B	
45	D 42354 00004	絶縁物 Insulator		2					
46	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					
47	Y 00190 08016	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00427 08000	平座金 Plain Washer		4					
48	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		14					
49	Y 06018 25133	ノイズ フィルタ Noise Filter	ZMB2201-13		2			NF1, 2	~5722624
	Y 06018 25139	ノイズ フィルタ Noise Filter	RSEL-2001W		2			NF1, 2	5722625~
50	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw			4				





見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 52616 01004	電装品架台 Bracket, electric parts		1					
	D 54940 01404	吸音材 Lining		1					
2	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	D 99248 00274	制御基板 Control Unit	FE-60	1				IC	
4	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		4					
5	W 85118 64604	接続板 Plate		1					
6	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
7	D 52645 00703	直流リアクタ DC Reactor		2				L A, B	
8	Y 00271 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
9	Y 06018 31601	周波数切換スイッチ Change-Over Switch, 50Hz/60Hz	JW-M22RKK	1				SW2	
10	Y 06018 31613	電撃防止スイッチ Switch, voltage reducing	SLA215K	1				SW3	
11	Y 06018 15426	端子台 Terminal Plate	KT-30 8P	1				TB2	
	D 95210 02804	中継端子用シール Decal; Symbol Mark		1					
12	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					
13	D 52617 00404	カバー Cover		1					
14	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
15	D 52615 01303	中継端子台取付板 Plate		1					
16	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
17	W 87018 99004	ヒューズ ボックス Fuse Box		1					
	Y 06018 06642	ヒューズ Fuse	5A	(4)				F2~4	
	Y 06018 06643	ヒューズ Fuse	15A	(2)				F5	


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	Y 06018 06644	ヒューズ Fuse	30A	(2)				F1	
	W 87006 25004	ヒューズボックス 銘板 Decal; Fuse Box		(1)					
18	Y 00169 05015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
19	D 53552 00304	ギアドモータブラケット Bracket, geared motor		1					
20	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
21	Y 06018 22727	ギアドモータ Geared Motor	TG-85B-KU-216-F960 12V	1				GM	
22	Y 00271 04008	小ネジ Machine Screw		3					
23	D 53588 00104	ギアドモータアーム Arm, geared motor		1					
24	Y 03404 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
	Y 00300 06000	六角ナット Hex. Nut		1					
25	D 53550 00104	ガバナ ロッド組立 Governor Rod Ass'y		1					
25- 1	D 43553 00304	ガバナ ロッド Governor Rod		(1)					
25- 2	D 53553 00204	ガバナ ロッド Governor Rod		(1)					
25- 3	D 53556 00204	スプリング Spring		(1)					
25- 4	Y 02649 00100	ホース Hose		(1)					
25- 5	Y 06055 15227	バンド Band		(1)					
26	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer		1					
27	Y 06050 10503	スナップ ピン Snap Pin	SSP-8	1					
28	Y 00412 06000	平座金 Plain Washer		1					
29	Y 06050 10502	スナップ ピン Snap Pin	SSP-6	1					
30	Y 06018 30370	リミット スイッチ Limit Switch	ABV163250	1				SW5	

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
31	Y 00271 03015	小ネジ Machine Screw	2					




VIEW - Z






VIEW - Z




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 59242 00154	エンジン Engine	KUBOTA D1105-K3B	1					
	Y 06020 15266	ファン ベルト Fan Belt	KUBOTA 16206-97013	(1)					
1- 1	Y 06020 41174	オイル フィルタ カートリッジ Cartridge, oil filter	KUBOTA 16271-32093	(1)					
2	D 53042 00704	エンジン フット Engine Foot		2					
3	Y 03411 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
4	W 08050 83904	防振ゴム Rubber Suspension		2					
5	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut		2					
6	Y 06020 12793	ラジエータ Radiator	2951-349-0000	1					
6- 1	Y 06020 11079	ラジエータ キャップ Cap, radiator	6713-092-0901	(1)					
7	D 53111 00403	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator		1					
8	D 53111 00604	ラジエータ ブラケット Bracket, radiator		1					
9	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
10	B 13126 00004	マウント ゴム Rubber Mount		2					
11	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
12	D 43125 00403	ラジエータ ホース Radiator Hose		1					
13	D 53115 00603	ラジエータ ホース Radiator Hose		1					
14	Y 06055 15112	ホース バンド Hose Band	φ 37	2					
15	Y 06055 15134	ホース バンド Hose Band	HA16	2					
16	Y 06020 46268	エア クリーナ Air Cleaner	113E6-0000B	1					
	Y 06020 46335	エア クリーナ エレメント Element, air cleaner	11304-3002	(1)					
17	D 43752 00303	エア クリーナ バンド Band, air cleaner		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
18	Y 00169 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
19	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
20	D 43751 01303	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
21	D 43751 00703	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
22	Y 06055 15139	ホース バンド Hose Band	HS32	1					
23	Y 06055 15027	ホース バンド Hose Band	φ65	2					
24	W 15020 25103	オイル ドレーン ジョイント Drain Joint, oil		1					
25	W 16220 14103	水 ドレーン ジョイント Drain Joint, water		1					
26	W 08020 11104	プラグ Plug		2					
27	Y 01500 00018	O リング O Ring	A P18	2					
28	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
29	W 87055 17003	ドレーン ホース Drain Hose		1					
30	Y 06055 15074	ホース バンド Hose Band	HS12	2					
31	Y 01999 01000	ドレーン ホース Drain Hose		1					
32	Y 01999 00670	ドレーン ホース Drain Hose		1					
33	Y 06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	4					
34	W 08020 81403	補助タンク Reserve Tank		1					
35	W 08020 81104	補助タンク キャップ Cap, reserve tank		1					
36	Y 01991 00215	ホース Hose		1					
37	W 87020 82004	補助タンク ブラケット Bracket, reserve tank		1					
38	Y 00169 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
39	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
40	Y 01999 00490	ホース Hose		1					
41	Y 06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	2					
42	Y 02203 00400	ラバー シール Rubber Seal		2					
43	Y 01500 00026	O リング O Ring	P-26	2					5688724～




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	Y 01661 05524	バッテリー Battery	55B24L	1					
2	W 87222 51004	バッテリー シート Battery Sheet		1					
3	W 75522 53004	バッテリー バンド Battery Band		1					
4	W 78722 51004	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt		2					
5	Y 00378 06000	蝶ナット Wing Nut		2					
6	Y 00400 06000	バネ座金 Spring Washer		2					
7	Y 00416 06000	平座金 Plain Washer		2					
8		バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
9		バッテリー ケーブル Battery Cable		1					
10	Y 06022 20312	バッテリー端子 Terminal Ass'y	No. 15L	1					
11	Y 06022 20313	バッテリー端子 Terminal Ass'y	No. 15L	1					
12	Y 06022 20600	端子キャップ Terminal Cap	TC-7R	1					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 53310 00903	マフラ Muffler		1					
2	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		9					
3	D 53340 00503	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe		1					
4	Y 06023 20153	ガスケット Gasket	KUBOTA 15263-12371	1					
5	D 93040 00104	ガスケット Gasket		1					
6	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
7	Y 00169 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					






見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 53640 00503	燃料タンク Fuel Tank		1					
1- 1	A 99248 00024	燃料タンク キャップ組立 Cap, fuel tank Ass'y		1					
	W 08101 05800	燃料タンク キャップ Cap, fuel tank		(1)					
	W 08101 05900	燃料フィルタ Fuel Filter		(1)					
1- 2	D 44916 00004	ラバー シール Rubber Seal		1					
2	E 29243 00244	燃料計センダ Sender, fuel gauge	I208	1					~5795394
	B 49243 00284	燃料計センダ Sender, fuel gauge	UT06-I-208	1					5795395~ 5908660
	B 49243 00444	燃料計センダ Sender, fuel gauge	I-208AS	1					5908661~
	E 19243 00184	ガスケット Gasket	SRN09, 010a	(1)					~5795394
	B 39243 00184	ガスケット Gasket	UT06-601	(1)					5795395~ 5908660
	B 39243 00514	ガスケット Gasket		(1)					5908661~
3	Y 00229 05015	小ネジ Machine Screw		5					
4	D 54340 00203	燃料タンク架台 Bracket, fuel tank		1					
5	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
6	Y 02233 00340	タンク シート Tank Sheet		2					
7	Y 02233 00280	タンク シート Tank Sheet		1					
8	D 53642 00304	タンク バンド Tank Band		2					
9	D 63653 00504	タンク バンド パッド Pad, tank band		4					
10	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
11	Y 02073 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
12	B 93124 00004	ラバー シール Rubber Seal		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
13	W 78120 14003	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					
14	W 08020 11104	プラグ Plug		1					
15	Y 01500 00018	○ リング O Ring	A P18	1					
16	Y 00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
17	Y 06055 13135	ドレーン ホース Drain Hose	KUBOTA 09661-80800	1					
18	Y 06020 42077	燃料フィルタ Fuel Filter	KUBOTA 17076-43014	1					
	Y 06020 42174	燃料フィルタ エlement Element, fuel filter	KUBOTA 15521-43161	(1)					
19	D 53677 00004	燃料フィルタ ブラケット Bracket, fuel filter		1					
20	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
21	Y 00169 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
22	Y 06055 13214	サクション ホース Suction Hose	KUBOTA 09661-80440	1					
23	Y 06055 13157	サクション ホース Suction Hose	KUBOTA 09661-80320	1					
24	Y 06055 14027	リターン ホース Return Hose	KUBOTA 09661-40550	1					
25	Y 06055 14041	リターン ホース Return Hose	KUBOTA 09661-40300	1					
26	Y 06055 15070	ホース バンド Hose Band	KUBOTA 14911-42751	6					
27	Y 06055 15072	ホース バンド Hose Band	KUBOTA 14971-42751	4					
28	Y 01500 00026	○ リング O Ring	P-26	1					5688724~







見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A=STD B=O.P. (wheel)							
1	D 54140 01102	ベース Base		1					~5686725
	D 54140 01112	ベース Base		1					5686726~
	D 54940 01303	吸音材 Lining		1					
2	D 34148 00104	床板 Floor Panel		1					
3	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
4	D 54542 00303	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	D 54940 01504	吸音材 Lining		1					
5	D 54542 00503	スプラッシャ パネル Splasher Panel		1					
	D 54940 01504	吸音材 Lining		1					
6	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		22					
7	D 54240 01002	フロント フレーム Front Frame		1					
	D 54941 01003	吸音材 Lining		1					
8	Y 06018 50239	グロメット Grommet	C-30-BW-14-2	1					
9	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
10	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
11	D 53112 00203	ファン ガード Fan Guard		1					
12	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
13	D 54242 00703	フロント フレーム カバー Cover, front frame		1					
	D 54941 01104	吸音材 Lining		1					
14	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					









見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
15	D 44252 00804	ラジエータ点検板 Cover, radiator cap		1					
16	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
17	D 54343 00803	吊り金具 Hanger		1					
18	D 54343 00703	吊り金具 Hanger		1					
19	Y 00123 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
20	Y 00123 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	D 91192 00304	平座金 Plain Washer		2					
21	D 54440 01902	リア フレーム Rear Frame		1					~5769564
	D 54440 01912	リア フレーム Rear Frame		1					5769565~
	D 54943 01304	吸音材 Lining		1					
22	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
23	D 54443 00004	リア フレーム カバー Cover, rear frame		1					
	D 54943 00004	吸音材 Lining		1					
24	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
25	D 54640 00902	ルーフ パネル Roof Panel		1					
	D 54945 00703	吸音材 Lining		1					
26	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					
27	D 54543 00703	ダクト Duct		1					~5686725
	D 54543 01103	ダクト Duct		1					5686726~
	D 54944 01804	吸音材 Lining		1					~5686725
	D 54944 01814	吸音材 Lining		1					5686726~









見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
28	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					~5686725
	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					5686726~
29	D 54543 00804	ダクト カバー Cover, duct		1					~5686725
	D 54944 01804	吸音材 Lining		1					~5686725
30	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					~5686725
31	D 54541 00403	サイド パネル Side Panel		1					
	D 54944 01704	吸音材 Lining		1					
32	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
33	D 54540 01203	サイド ドア Side Door		1					
	D 54944 01604	吸音材 Lining		1					
34	Y 06050 10267	ドア ハンドル Door Handle	A-839-B-1	1					
	Y 06018 50519	キー Key	R200						
35	Y 00218 05015	小ネジ Machine Screw		4					
36	D 91121 00304	蝶番 Hinge		2					
37	D 91121 00404	蝶番 Hinge		2					
38	D 91122 00004	ピン Pin		2					
39	Y 00802 00005	止め輪 Snap Ring		2					
40	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
41	W 78351 86014	ドア スティ Door Stay		1					
42	W 78350 88004	カラー Collar		1					
43	Y 00171 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					






見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
44	Y 02703 00300	シール テープ Seal Tape			2				
45	Y 02707 00245	シール テープ Seal Tape			2				
46	Y 06058 00073	車輪 Wheel				4			
47	D 44125 00003	車輪ブラケット Bracket, wheel				1			
48	D 54115 00103	車輪ブラケット Bracket, wheel				1			
49	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt				24			
50	Y 06058 02311	ストッパ Stopper	φ200			2			
51	Y 06008 01001	アース棒 Ground Stick		1					
52	D 91220 00004	取付ばね Set Spring		2					
53	D 52615 01803	制御装置取付板 Set Panel, electric perts		1					5686726~






見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	Y 03149 00700	ラバー シール Rubber Seal		2					
2	Y 03146 02410	ラバー シール Rubber Seal		1					
3	Y 03149 00590	ラバー シール Rubber Seal		2					















VIEW-Y






見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		A=STD B=O.P. (wheel) C=O.P. (remote control)							
1	W 08006 09804	漏電遮断装置付 銘板 Decal	S-3669	1					
2	W 87006 22104	A 溶接端子 銘板 Decal;A Welding Output Terminal	S-4617	1					
3	W 87006 22304	B 溶接端子 銘板 Decal;B Welding Output Terminal	S-4619	1					
4	D 55310 00404	三相出力端子 銘板 Decal;3-Phase Output Terminal	D5310 0040	1					
5	D 45310 00704	单相出力端子 銘板 Decal	D4310 0070	1					
6	W 87006 25404	漏電リレー用接地端子 銘板 Decal;Ground for Leakage Relay	S-4642A	1					
7	D 45510 03004	操作 銘板 Decal	D4510 0300A	1					
8	A 95220 01304	外箱接地端子 銘板 Decal	A9220 0130	1					
9	D 95045 00004	軽油 銘板 Decal	D9045 0000A	1					
10	C 95211 02003	安全にご使用 銘板 Decal	C9211 0200A	1					
11	C 95040 00204	回転部危険 銘板 Decal	C9040 0020A	1					
12	B 95050 00204	注意 銘板 Decal	B9050 0020	1					
13	C 95041 00104	注意 熱水・蒸気の噴出！ 銘板 Decal	C9041 0010A	1					
14	B 95052 00004	排気ガスに注意 銘板 Decal;Caution Against Exhaust Gas	B9052 0000A	1					
15	C 95042 00404	高温部注意 銘板 Decal	C9042 0040A	1					
16	B 95121 00104	積み重ね注意！ 銘板 Decal	B9121 0010A	1					
17	B 95121 00204	ロープ掛け 銘板 Decal;Support Hook	B9121 0020B	2					
18	D 95211 00603	交流出力端子 銘板 Decal	D9211 0060	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
19	D 45310 00004	漏電リレー 銘板 Decal	D4310 0000		1	1			
	D 45213 00004	漏電リレー 銘板 (リモート付) Decal	D4213 0000				1		
20	D 35500 01503	操作表示 銘板 Decal	D3500 0150	1					
21	D 55311 04603	仕様 銘板 Decal;Specification	D5311 0460A	1					
22	D 45520 02903	2人同時使用での取扱い注意 銘板 Decal	D4520 0290B	1					
23	D 45520 03404	燃料、冷却水、オイルドレン 銘板 Decal;Fuel, Water, Oil Drain	D4520 0340	1					
24	D 45510 03503	水・オイル 銘板 Decal	D4510 0350	1					
25	D 45520 04303	危険 注意 銘板 Decal	D4520 0430B	1					~5875534
	D 45520 04313	危険 注意 銘板 Decal	D4520 0431A	1					5875535~
26	D 95101 00104	屋内配線接続・雨中使用禁止 銘板 Decal	D9101 0010	1					
27	W 87006 12304	漏電保護装置の取扱注意！ 銘板 Decal	S-5128	1					
28	W 87006 25004	ヒューズ ボックス 銘板 Decal;Fuse Box	S-4635	1					
29	D 95112 00203	エンブレム Emblem		1					
30	D 45520 03904	吊り上げ位置 銘板 Decal	D4520 0390A	1					
31	D 55610 00403	DLW400LSW 銘板 Decal;DLW400LSW		2					
32	D 55610 00503	DLW400LSW 銘板 Decal;DLW400LSW		1					
33	B 95111 03304	エコステッカ Decal;Eco Products	B9111 0330	1					
34	D 95210 02404	過速度保護装置付 銘板 Decal	D9210 0240	1					
35	E 95111 00204	注意 機械の暴走！ 銘板 (和文) Decal (Japanese)	E9111 0020A		2				
	E 95111 00604	注意 機械の暴走！ 銘板 (英文) Decal (English)	E9111 0060		2				

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
36	D 55311 06104	乾燥質量 銘板 (和文) Decal;Dry Weight (Japanese)			1				
	D 55311 06204	乾燥質量 銘板 (英文) Decal;Dry Weight (English)			1				
37	D 55510 08804	ドキュメント参照サービス 銘板 Decal	DLW-400LSW	1					5878925~



400LSW

リモート コントロール ボックス 組立 Remote Control Box Ass'y
(選択部品) (Optional Part)

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	D 42621 00603	リモート コントロール ボックス組立 Remote Control Box Ass'y		1					
1- 1	W 16518 27013	リモート コントロール ボックス Control Box, remote		(1)					
1- 2	D 45123 02604	リモート コントロール ボックス 銘板 Decal;Remote Control Box D4123 0260		(1)					
1- 3	Y 06018 40219	可変抵抗器 Rheostat	RA25YN20SB 500Ω	(1)					
1- 4	Y 06018 40103	ツマミ Knob	K-2195	(1)					
1- 5	Y 00233 04008	止めネジ Set Screw		(2)					
1- 6	Y 06018 50214	グロメット Grommet	C-30-NG-79-M	(1)					
1- 7	D 62628 00404	ケーブル Cable		(1)					
1- 8	Y 06018 13307	プラグ Plug	NJW-243-PM13	(1)					
1- 9	Y 06018 11440	キャップ Cap	NJW-24-Pca	(1)					
1- 10	W 16518 27114	カバー Cover		(1)					
1- 11	Y 00171 05010	六角ボルト Hex. Head Bolt		(4)					
2	D 42621 00303	延長ケーブル セット Extension Cable Set		1					
2- 1	D 62628 00404	ケーブル Cable		(1)					
2- 2	Y 06018 13307	プラグ Plug	NJW-243-PM13	(1)					
2- 3	Y 06018 11440	キャップ Cap	NJW-24-Pca	(1)					
2- 4	Y 06018 11529	アダプタ Adapter	NJW-243-AdF13	(1)					